

INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

1. Deslice el pie hacia adentro de la tobillera.
1. Tire hacia arriba y ajuste el talón al centro del orificio.

