

## INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

1. Coloque el soporte en la espalda.
2. Introduzca los dedos de ambas manos, a través de las abrazaderas de las punteras rígidas para ejercer fuerza.
3. Tire firmemente la parte izquierda y posicione la puntera por encima del abdomen.
4. Por último, sin soltar la puntera izquierda, tire firmemente de la puntera derecha y cóloquela por encima de la puntera izquierda.

